

Usa **Súper Compraquí** en cualquiera de sus formas de pagos



Banda magnética



Chip



NFC




Sin contacto




Acepta pagos con débito, crédito y prepago de todos los bancos.

Anular venta

¿Cómo puedo anular una venta?



- 1 En el menú, ingresar al historial.
- 2 Seleccionar la venta a anular.
- 3 Presionar "anular venta".



- 4 Entregar **Súper Compraquí** al cliente.
- 5 Listo. Elige entre enviar al email o imprimir comprobante de anulación.

Consejos



Carga

Recomendamos cargar **Súper Compraquí** por al menos 15 minutos antes de usarlo, mediante el cable USB incluido, en un computador o adaptador de corriente USB.



Encendido

Para encender **Súper Compraquí** mantén presionado el botón lateral durante 2 segundos. Haz lo mismo para apagar.



Limpieza


Apagar **Súper Compraquí** y aplicar una toallita con alcohol isopropílico al 70% suavemente por la pantalla. Sacudir la bandeja de impresión para evitar atasco de papel.



Asegurar que tu batería siempre tenga **sobre 15%** de carga para no ver afectado el rendimiento de tu **Súper Compraquí**.
No olvidar siempre utilizar su cargador original incluido en tu compra.

Más opciones

¿Qué más puedo hacer con mi **Súper Compraquí**?



En el menú desplegable de la izquierda puedes revisar:

- Historial:
Búsqueda por monto o número de tarjeta.
- Compraquí QR.
- Reportes de ventas
Resumen del día y cierres.
- Activar o desactivar propinas.
- Configuración:
Tipo de comprobante, cambiar ubicación (Sucursales).

¡Listo! Ya estás preparado para comenzar a usar tu **Súper Compraquí.**

Guía de usuario

Súper Compraquí



compraquí
de BancoEstado

Tu negocio en un solo dispositivo

La nueva forma **rápida y sencilla** de recibir pagos con tarjetas y otros medios sin usar tu celular

 Totalmente autónomo, opera con **Chip incluido o WIFI**.


 Aumenta tus ingresos, vende más rápido.

 Carga rápida y batería de larga duración.

 Acepta pagos mediante **Compraquí QR**.

 Envía comprobantes por email o imprímelos.

Inicio rápido




Activación

- 1** Ingresar el código de activación enviado a tu email registrado.
- 2** ¡Listo! Ya puedes comenzar a usar **Súper Compraquí**.
- ?** ¿Tienes dificultades con la activación? Nuestro call center te podrá ayudar.
Comunícate a: ayuda@compraqui.cl o 800 171 049.

Haz tu primera venta

¿Cómo funciona **Súper Compraquí** para realizar transacciones?



Nueva venta

 **Monto mínimo de transacción es de \$200 pesos. El botón cobrar no se activará hasta ingresar dicho monto.**


1



Monto

Ingresar el valor de la venta.


2



Pago

Entregar **Súper Compraquí** al cliente para reconocimiento de forma de pago.


3



Cuotas

Ingresar el número de cuotas en caso de compra con crédito.

4




Clave

Entregar **Súper Compraquí** al cliente para que ingrese su clave de seguridad.

Si pagas con crédito sobre \$20.000 te pedirá el número de cuotas al pagar con contactless.

5



Comprobante

¡Listo! Puedes elegir entre **enviar por email** o **imprimir** el comprobante al cliente.

compraquí
de BancoEstado

Consulta nuestros canales de atención y estaremos felices de ayudarte

 800 171 049
 ayuda@compraqui.cl
 www.compraqui.cl